



baby & kids



Handleiding



A3 Soozly® elektrische kruik

Deze handleiding bevat belangrijke informatie; s.v.p. zorgvuldig lezen vóór gebruik en bewaren voor toekomstige raadpleging.

Let op! Het niet naleven van alle veiligheidsinstructies kan letsels veroorzaken.

LET OP!

- Controleer de Soozly® kruik en het bijgeleverde snoer met lader vóór gebruik op beschadigingen; neem het apparaat niet in gebruik als een beschadiging zichtbaar is en neem contact op met uw leverancier.
- Gebruik alleen de bijgeleverde lader om de Soozly® kruik op te warmen.
- Gebruik de Soozly® kruik niet als kruik tijdens het opwarmen.
- Het opwarmsysteem is afgesteld op 65°C. Gebruik de Soozly® kruik nooit zonder de bijgeleverde kruikenzak.
- Breng de Soozly® kruik niet in contact met scherpe voorwerpen of warmtebronnen en dompel hem niet onder in een vloeistof. De Soozly® kruik kan niet gereinigd worden in een wasmachine. Indien de Soozly® kruik gereinigd moet worden gebruik dan een enigszins vochtige doek.
- Zorg dat uw handen droog zijn bij het aansluiten en verwijderen van het oplaadsnoer.
- Laat de Soozly® kruik afkoelen alvorens hem op te bergen.

GEBRUIK

1. Plaats de Soozly® kruik op een gladde en vlakke ondergrond.
2. Draai de beschermkap naar rechts of links om de aansluiting in de Soozly® kruik vrij te maken.
3. Sluit het oplaadsnoer aan op de Soozly® kruik en steek vervolgens de stekker van het snoer in een stopcontact (220 Volt).

4. Tijdens het opwarmen brandt het lampje van de aansluiting op de Soozly® kruik; als het lampje dooft is de Soozly® kruik gereed voor gebruik.
5. Neem eerst de stekker uit het stopcontact en ontkoppel dan de aansluiting op de Soozly® kruik.
6. Sluit de beschermkap op de Soozly® kruik.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Lees vóór gebruik de instructies aandachtig.

- Dit product is bestemd voor huishoudelijk gebruik en is géén medisch hulpmiddel. Bij gezondheidsklachten dient u een arts te raadplegen.
- Gebruik de Soozly® kruik niet als deze niet met vloeistof is gevuld, lekt of beschadigd is. Gebruik alleen het bijgeleverde aansluitsnoer en plaats de Soozly® kruik op een vlakke ondergrond tijdens het verwarmen.
- Als de temperatuur ongeveer 65° C bedraagt wordt de stroomtoevoer automatisch uitgeschakeld om oververhitting te voorkomen. Het oplaadsnoer van de Soozly® is voorzien van een beveiliging die de stroom uitschakelt indien de Soozly® te ver opzwellt of uitzet. Gebruik in dat geval de Soozly® niet meer en neem contact op met uw leverancier.
- Gebruik de Soozly® niet zonder kruikenzak en zorg voor voldoende ruimte tussen je kindje en de kruik (ong. 10 cm) Laat het product volledig afkoelen alvorens het opnieuw te verwarmen.

- De Soozly® kan gebruikt worden door kinderen met een leeftijd vanaf 8 jaar mits onder toezicht of mits ze aanwijzingen ontvangen hebben over het veilig gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. De door de gebruiker uit te voeren handelingen voor reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen verricht te worden, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht handelen. Houd de Soozly® en diens snoer buiten het bereik van kinderen onder de leeftijd van 8 jaar. De Soozly® kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis mits ze onder toezicht staan of aanwijzingen ontvangen hebben over het veilig gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact indien de Soozly® onbeheerd blijft en tijdens montage, demontage en schoonmaak van het apparaat.
- Verwijder altijd de lader na het opwarmen.
- Maak de Soozly® kruik nooit open.
- Oefen geen druk uit op de Soozly®. Ga er niet op staan of zitten.
- Verwarm de Soozly® op geen enkele andere wijze dan door middel van het bijgeleverde snoer. De Soozly® is niet geschikt om in een magnetron of oven te verwarmen.
- Dompel de Soozly® niet onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik de Soozly® alleen met droge handen en niet in een vochtige ruimte als b.v. een badkamer.
- Controleer altijd de temperatuur voor gebruik.

- Probeer de Soozly® nooit zelf te repareren maar neem contact op met uw leverancier indien u een defect of beschadiging constateert.
- Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor later gebruik.

ONDERHOUD

- Was het product niet in een wasmachine of dompel het niet volledig onder in water. Verwijder altijd het snoer voordat u het product reinigt.
- Reinig het product niet voordat het is afgekoeld tot op kamertemperatuur.
- Reinig de set met een vochtige doek. Wrijf zachtjes met de vochtige doek over het oppervlak en herhaal zo vaak als nodig is. Laat het product volledig drogen voor u het opnieuw gebruikt.
- Technische specificatie : 400 W, AC 220 - 230 V / 50

OPBERGEN

Berg het product op een droge, veilige plaats op buiten het bereik van kinderen.

GARANTIE

De garantietermijn voor de werking en evt. defecte onderdelen van het product bedraagt 5 jaar en gaat in op de dag van aankoop. Bewaar daarom uw aankoopnota zorgvuldig.



EISEN

- Dit product is ontwikkeld en wordt geproduceerd conform de huidige Europese eisen voor dergelijke producten.
- Getest en goedgekeurd door SGS.
- Kijk op www.a3babyenkids.nl voor aanvullende informatie met betrekking tot de eisen.

Dit product wordt geproduceerd in China

Dit product wordt geïmporteerd en verkocht in Nederland door:

A3 Baby & Kids

De Steenmaat 1

7783 DE Gramsbergen

Nederland

info@a3babyenkids.nl

www.a3babyenkids.nl

Tel. 0031 (0)524561740

WEEE INSTRUCTIES

Dit apparaat mag aan het eind van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Houd dit apparaat gescheiden van andere soorten afval en lever het in bij een verzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Hiermee voorkomt u mogelijke schade aan het milieu en de menselijke gezondheid als gevolg van het ongecontroleerd afvoeren van afval. Neemt u contact op met uw gemeente om te informeren hoe en waar u afgedankte apparaten kunt inleveren voor milieuvriendelijk hergebruik.



Soozly®

*Elektrische
Warmwaterkruik*